



Netzgekoppelter PV-Wechselrichter

SUN-1K-G04P1-EU-AM1

SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1

SUN-2K-G04P1-EU-AM1

SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1

SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1

SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1


SUN-3K-G04P1-EU-AM1

SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1

SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1

SUN-4K-G04P1-EU-AM1

Benutzerhandbuch



Inhalt

1. Einführung	- 1 -
1.1 Erscheinungsbild Einführung	- 1 -
1.2 Beschreibung der Symbole	- 2 -
1.3 Teileliste	- 2 -
1.4 Anforderungen an die Produkthandhabung	- 3 -
2. Sicherheitswarnungen und -anweisungen	- 4 -
2.1 Sicherheitszeichen	- 4 -
2.2 Sicherheitshinweise	- 4 -
2.3 Hinweise zum Betrieb	- 5 -
3. Betriebsschnittstelle	- 6 -
3.1 Betriebsschnittstelle	- 6 -
3.2 Status-Anzeige	- 6 -
3.3 Schaltflächen	- 7 -
3.4 LCD-Anzeige	- 7 -
4. Installation des Produkts	- 8 -
4.1 Auswahl des Installationsortes	- 8 -
4.2 Installationswerkzeuge	- 10 -
4.3 Installation des Wechselrichters	- 11 -
5. Elektrischer Anschluss	- 13 -
5.1 Auswahl der PV-Module	- 13 -
5.2 Anschluss der DC-Eingangsklemmen	- 13 -
5.3 Anschluss der AC-Eingangsklemmen	- 15 -
5.4 Der Anschluss der Erdungsleitung	- 19 -
5.5 Max. Überstromschutzeinrichtung	- 20 -
5.6 Anschluss der Wechselrichterüberwachung	- 20 -
5.7 Installation des Datenloggers	- 21 -
5.8 Konfiguration des Datenloggers	- 21 -
6. Inbetriebnahme und Abschaltung	- 21 -
6.1 Inbetriebsetzung des Wechselrichters	- 22 -
6.2 Abschaltung des Wechselrichters	- 22 -
6.3 Anti-PID-Funktion (optional)	- 22 -
6.4 LCD-Nachtstromversorgung (optional)	- 22 -

7. Null-Export-Funktion über Energiezähler	- 23 -
7.1 Verwendung der Null-Export-Funktion	- 32 -
7.2 Fühlerklemme (optional)	- 32 -
7.3 Verwendung der Begrenzer-Funktion	- 33 -
7.4 Hinweise zur Verwendung der Null-Export-Funktion	- 35 -
7.5 Wie können Sie die Lastleistung Ihrer PV-Netzkopplungsanlage auf der Überwachungsplattform abrufen?	- 35 -
8. Allgemeiner Betrieb	- 37 -
8.1 Die Ausgangsschnittstelle	- 38 -
8.2 Untermenüs im Hauptmenü	- 39 -
8.3 Einstellung der Systemparameter	- 41 -
8.4 Einstellung der Betriebsparameter	- 42 -
8.5 Einstellung des Schutzparameters	- 46 -
8.6 Einstellung der Komm.-Parameter	- 48 -
9. Reparatur und Wartung	- 49 -
10. Fehlerinformationen und -behebungen	- 49 -
10.1 Fehlercode	- 49 -
11. Spezifikation	- 53 -
12. EU-Konformitätserklärung	- 56 -


Über dieses Handbuch

Das Handbuch beschreibt hauptsächlich die Produktinformationen, Richtlinien für die Installation, den Betrieb und die Wartung. Das Handbuch enthält keine vollständigen Informationen über die Photovoltaik (PV)-Anlage.

So verwenden Sie dieses Handbuch

Lesen Sie das Handbuch und andere zugehörige Dokumente, bevor Sie den Wechselrichter in Betrieb nehmen. Die Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit verfügbar sein. Der Inhalt kann aufgrund von Produktentwicklungen regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellste Anleitung kann über folgende Adresse bezogen werden service@deye.com.cn

Photovoltaik-Netzgekoppelte Anlage



Anwendung von Wechselrichtern in Photovoltaikanlagen

1. Einführung

1.1 Erscheinungsbild Einführung

Der einphasige String-Wechselrichter kann Gleichstrom aus Solarmodulen in Wechselstrom umwandeln, der direkt in das Stromnetz eingespeist werden kann. Sein Aussehen ist unten dargestellt. Diese Modelle umfassen SUN-1K-G04P1-EU-AM1, SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1, SUN-2K-G04P1-EU-AM1, SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1, SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1, SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1, SUN-3K-G04P1-EU-AM1, SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1, SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1, SUN-4K-G04P1-EU-AM1. Das Folgende wird zusammenfassend als „Wechselrichter“ bezeichnet.





Abb. 1.1 Vorderansicht



*Hinweis: einige Hardware-Versionen haben keinen DC-Schalter

Abb. 1.2 Ansicht von unten


1.2 Beschreibung der Symbole

Symbol	Beschreibung
	Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags. Das Symbol weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin, deren Nichtbeachtung zu einem Stromschlag führen kann.
	Die DC-Eingangsklemmen des Wechselrichters dürfen nicht geerdet werden.
	CE-Konformitätszeichen
	Bitte die Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig lesen.
	Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß der Richtlinie 2002/96/EG. Es zeigt an, dass das Gerät, das Zubehör und die Verpackung nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden dürfen und am Ende der Nutzung getrennt gesammelt werden müssen. Bitte befolgen Sie die geltenden Bestimmungen für die Entsorgung oder wenden Sie sich an einen autorisierten Vertreter des Herstellers, um Informationen über die Stilllegung von Geräten zu erhalten.


1.3 Teileliste

Bitte überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob alle Teile im Paket enthalten sind:


	Netzgekoppelter PV-String-Wechselrichter x1
	Wandhalterung x1
	Edelstahlschrauben M4×12 x3
	AC-Stromanschlüsse x1
	DC+/DC- Steckverbinder mit Metallklemme xN
	Edelstahl-Kollisionsschutzbolzen M6×60x2



Datenlogger (optional) x1




Messgerät (optional) x1



Sensor-Klemme (optional) x1




Benutzerhandbuch x1



Spezialschlüssel für Solar-Photovoltaik-Stecker x1



HJA4 Kerndraht-Buchse (optional) x1




Einrasthülse des AC-Steckers x1



Spitzzahn-Blechschaube x 1

1.4 Anforderungen an die Produkthandhabung

Lift the inverter out of the packaging box and transport it to the designated installation location.



transport



ACHTUNG:

- Unsachgemäße Handhabung kann zu Körperverletzungen führen!
- Sorgen Sie dafür, dass wegen des Gewichts des Wechselrichters genügende Personen zum Tragen kommen, und dass das Installationspersonal Schutzausrüstung wie Sicherheitsschuhe und Arbeitshandschuhe trägt.
 - Wenn der Wechselrichter direkt auf einen harten Boden aufgesetzt wird, kann sein Metallgehäuse beschädigt werden. Legen Sie Schutzmaterialien wie Schwammkissen oder Schaumstoffpolster unter den Wechselrichter.
 - Bewegen Sie den Wechselrichter mit einer oder zwei Personen oder mit einem geeigneten Transportmittel.
 - Zum Bewegen des Wechselrichters halten Sie ihn an den Handgriffen fest, nicht an den Klemmen.

2. Sicherheitswarnungen und -anweisungen

Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder von Verbrennungen. Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die bei der Installation und Wartung beachtet werden sollten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

2.1 Sicherheitszeichen

Die in diesem Handbuch verwendeten Sicherheitssymbole, die auf mögliche Sicherheitsrisiken und wichtige Sicherheitsinformationen hinweisen, sind im Folgenden aufgeführt:



Warnung:

Das Warnsymbol weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.



Stromschlaggefahr:

Das Symbol Vorsicht, Stromschlaggefahr weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin, die bei Nichtbeachtung zu einem Stromschlag führen können.



Sicherheitshinweis:

Das Symbol Hinweis kennzeichnet wichtige Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung zu einer Beschädigung oder Zerstörung des Wechselrichters führen kann.



Gefahr durch hohe Temperaturen:

Das Symbol „Vorsicht, heiße Oberfläche“ weist auf Sicherheitshinweise hin, die bei Nichtbeachtung zu Verbrennungen führen können.

2.2 Sicherheitshinweise



Warnung:

Die elektrische Installation des Wechselrichters muss den Sicherheitsvorschriften des Landes bzw. der örtlichen Umgebung entsprechen.



Warnung:

Der Wechselrichter verwendet eine nicht isolierte Topologie-Struktur, daher muss vor dem Betrieb des Wechselrichters sichergestellt werden, dass der DC-Eingang und der AC-Ausgang elektrisch isoliert sind.



Stromschlaggefahr:

Das Gehäuse des Wechselrichters darf nicht demontiert werden, da die Gefahr eines Stromschlags besteht, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann; bitten Sie eine qualifizierte Person um Reparatur.



Stromschlaggefahr:

Wenn das PV-Modul dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wird am Ausgang eine Gleichspannung erzeugt. Vermeiden Sie Berührungen, um einen Stromschlag zu vermeiden.



Stromschlaggefahr:

Wenn Sie den Eingang und den Ausgang des Wechselrichters zu Wartungszwecken abtrennen, warten Sie bitte mindestens 5 Minuten, bis der Wechselrichter die Restspannung entladen hat.



Gefahr durch hohe Temperaturen:

Die lokale Temperatur des Wechselrichters kann während des Betriebs 80°C überschreiten. Bitte berühren Sie das Gehäuse des Wechselrichters nicht.

2.3 Hinweise zum Betrieb

Der einphasige String-Wechselrichter wurde gemäß den einschlägigen Sicherheitsvorschriften entwickelt und getestet. Er kann die persönliche Sicherheit des Benutzers gewährleisten. Da es sich jedoch um ein elektrisches Gerät handelt, kann es bei unsachgemäßer Bedienung zu Stromschlägen oder Verletzungen kommen. Bitte betreiben Sie das Gerät unter den folgenden Bedingungen:

1. Der Wechselrichter sollte von einer qualifizierten Person gemäß den örtlichen Vorschriften installiert und gewartet werden.
2. Trennen Sie bei der Installation und Wartung zuerst die AC-Seite und dann die DC-Seite. Warten Sie danach mindestens 5 Minuten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
3. Die lokale Temperatur des Wechselrichters kann während des Betriebs 80 °C überschreiten, bitte nicht berühren, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Alle elektrischen Installationen müssen mit den örtlichen elektrischen Normen übereinstimmen, und nach Erhalt der Genehmigung der örtlichen Energieversorgungsabteilung können die Fachleute den Wechselrichter an das Netz anschließen.
5. Bitte ergreifen Sie geeignete antistatische Maßnahmen.
6. Bitte installieren Sie das Gerät so, dass Kinder es nicht berühren können.
7. Schritte zum Starten des Wechselrichters: 1) Schalten Sie den AC-seitigen Schutzschalter ein, 2) Schalten Sie den DC-seitigen Schutzschalter des PV-Panels ein. 3) Schalten Sie den DC-Schalter des Wechselrichters ein. Schritte zum Ausschalten des Wechselrichters: 1) Schalten Sie den AC-seitigen Schutzschalter aus, 2) schalten Sie den DC-seitigen Schutzschalter des PV-Panels aus. 3) Schalten Sie den DC-Schalter des Wechselrichters aus.
8. Stecken Sie die AC- und DC-Klemmen nicht ein oder entfernen Sie sie nicht, wenn der Wechselrichter im Normalbetrieb ist.
9. Die DC-Eingangsspannung des Wechselrichters darf den maximalen Wert des Modells nicht überschreiten.

3. Betriebsschnittstelle

3.1 Ansicht der Schnittstelle




Abb. 3.1 Anzeige auf der Vorderseite

3.2 Status-Anzeige

Auf der Frontplatte des Wechselrichters befinden sich vier LED-Statusanzeigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Tabelle 3.1.

Anzeige	Status	Erläuterung
● DC	ein	Wechselrichter erkennt DC-Eingang
	aus	Niedrige DC-Eingangsspannung
● AC	ein	Netzanbindung
	aus	Netz nicht verfügbar
● NORMAL	ein	Bei normalem Betrieb
	aus	Betrieb einstellen
● ALARM	ein	Erkannte Störungen oder Störungsmeldung
	aus	Bei normalem Betrieb

Tabelle 3.1 Statusanzeigeleuchten

3.3 Schaltflächen

Auf der Frontplatte des Wechselrichters befinden sich vier Tasten (von links nach rechts): Esc-, Aufwärts-, Abwärts- und Eingabetaste. Das Tastenfeld wird verwendet für:

- Blättern durch die angezeigten Optionen (die Auf- und Ab-Tasten);
- Zugriff auf die einstellbaren Einstellungen (die Tasten Esc und Enter).



Esc



Auf



Ab



Eingabe

3.4 LCD-Anzeige

Die zweizeilige Flüssigkristallanzeige (LCD) befindet sich an der Vorderseite des Wechselrichters und zeigt die folgenden Informationen an:

- Betriebsstatus und Daten des Wechselrichters;
- Servicemeldungen für den Bediener;
- Alarmmeldungen und Fehleranzeigen.

4. Installation des Produkts

4.1 Auswahl des Installationsortes

Bei der Wahl des Aufstellungsortes für den Wechselrichter sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:

WARNUNG! Brandgefahr

- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in Bereichen, die leicht entzündliche Materialien oder Gase enthalten.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in kleinen geschlossenen Räumen, in denen die Luft nicht frei zirkulieren kann. Um eine Überhitzung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation um den Wechselrichter nicht behindert wird.
- Direkte Sonneneinstrahlung erhöht die Betriebstemperatur des Wechselrichters und kann zu einer Begrenzung der Ausgangsleistung führen. Es wird empfohlen, den Wechselrichter so zu installieren, dass direkte Sonneneinstrahlung oder Regen vermieden wird.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss bei der Wahl des Installationsortes des Wechselrichters die Temperatur der Umgebungsluft berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, eine Sonnenblende zu verwenden, um die direkte Sonneneinstrahlung zu minimieren, wenn die Umgebungstemperatur des Geräts $104^{\circ}\text{F}/40^{\circ}\text{C}$ überschreitet.



Abb. 4.1 Empfohlene Installationsorte

- Installieren Sie den Wechselrichter an einer Wand oder einer stabilen Struktur, die das Gewicht tragen kann.
- Vertikal mit einer maximalen Neigung von $+15^\circ$ installieren. Wenn der montierte Wechselrichter in einem Winkel geneigt wird, der größer als der angegebene Maximalwert ist, kann die Wärmeabgabe behindert werden, was zu einer geringeren als der erwarteten Ausgangsleistung führen kann.
- Bei der Installation von mehr als einem Wechselrichter muss zwischen den einzelnen Wechselrichtern ein Abstand von mindestens 500 mm eingehalten werden. Und zwei benachbarte Wechselrichter sind ebenfalls mindestens 500 mm voneinander entfernt. Installieren Sie den Wechselrichter an einem Ort, den Kinder nicht berühren können. Siehe Abbildung 4.3.
- Überlegen Sie, ob die Installationsumgebung geeignet ist, um das LCD-Display und die Statusanzeige des Wechselrichters gut zu erkennen.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung, wenn der Wechselrichter in einem luftdichten Raum installiert wird.



Sicherheitshinweis:

Stellen oder lagern Sie keine Gegenstände in der Nähe des Wechselrichters.




Abb. 4.2 Einbauwinkel




Abb. 4.3 Einbaultiefe

4.2 Installationswerkzeuge

Für die Installation werden folgende Werkzeuge empfohlen. Verwenden Sie auch andere Hilfswerkzeuge vor Ort.

Tabelle 4-1 Werkzeugbeschreibung

						
Schutzbrille	Ohrstöpsel	Staubschutz-maske	Arbeitshand-schuhe	Arbeitsschuh	Universal-Messer	Schlitz-Schraubenzieher
						
Kreuz-Schraubendreher	Schlagbohrer	Zange	Marker	Wasserwaage	Wasserwaage	Steckschlüssel-Satz
						
Antistatisches Armband	Drahtschneider	Abisolierzange	Hydraulische Zange	Heißluftpistole	Crimpzange 4-6mm ²	Solarverbinder-Schlüssel
						
Multimeter ≥1100 Vdc	RJ45-Crimpzange	Staubsauger				

4.3 Installation des Wechselrichters

Der Wechselrichter ist für die Wandmontage ausgelegt. Bitte verwenden Sie bei der Installation die Wandmontage (die Mauer der Dehnschraube).




Abb. 4.4 Installation des Wechselrichters

Die Vorgehensweise ist unten dargestellt:

1. Legen Sie die Position der Schraube auf der Montagehalterung an der entsprechenden Wand fest und markieren Sie dann das Loch. Bei einer gemauerten Wand muss die Installation für die Installation der Spreizschraube geeignet sein.





Abb. 4.5 Montage der Aufhängeplatte des Wechselrichters

2. Vergewissern Sie sich, dass die Position der Installationslöcher an der Wand mit der Montageplatte übereinstimmt und das Montagegestell vertikal angebracht ist.

3. Hängen Sie den Wechselrichter oben am Montagegestell auf und befestigen Sie dann den Kühlkörper des Wechselrichters mit der M4-Schraube aus dem Zubehör an der Aufhängeplatte, um sicherzustellen, dass sich der Wechselrichter nicht bewegt.




Abb. 4.6 Installation des Wechselrichters

5. Elektrischer Anschluss

5.1 Auswahl der PV-Module:

Bei der Auswahl der richtigen PV-Module sind die folgenden Parameter zu beachten:

- 1) Die Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module darf die max. PV-Array-Leerlaufspannung des Wechselrichters nicht überschreiten.
- 2) Die Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module sollte höher sein als die Mindeststartspannung.
- 3) Die PV-Module, die an diesen Wechselrichter angeschlossen werden, müssen der Klasse A angehören und gemäß IEC 61730 zertifiziert sein.

Wechselrichter Modell	1kW	1.5kW	2kW	2.2kW	2.5kW	2.7kW	3kW	3.3kW	3.6kW	4kW
PV-Eingangsspannung							360V (80V-550V)			420V (80V-550V)
PV-Array MPPT-Spannungsbereich							70V-500V			
Anzahl der MPP-Tracker							1			
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker							1			

5.2 Anschluss der DC-Eingangsklemmen

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Netzversorgung (AC) aus.
2. Schalten Sie den DC-Isolator AUS.
3. Schließen Sie den PV-Eingangsstecker an den Wechselrichter an.



Warnung:

Wenn Sie PV-Module verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass PV+ und PV- des Solarmoduls nicht mit der Systemerdungsschiene verbunden sind.



Sicherheitshinweis:

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass die Polarität der Ausgangsspannung des PV-Arrays mit den Symbolen "DC+" und "DC-" übereinstimmt.



Warnung:

Stellen Sie vor dem Anschluss des Wechselrichters sicher, dass die Leerlaufspannung des PV-Arrays innerhalb der 550V des Wechselrichters liegt.





Abb. 5.1 DC+ Stecker

Abb. 5.2 DC- Buchse



Sicherheitshinweis:

Bitte verwenden Sie für die PV-Anlage zugelassene DC-Kabel.

Kabel-Typ	Querschnitt (mm ²)	
	Bereich	Empfohlener Wert
Industrieübliches PV-Kabel (Modell: PV1-F)	2,5-4,0 (12-10AWG)	2,5(12AWG)

Tabelle 5.1 DC-Kabelspezifikationen

Die Schritte zum Zusammenbau der DC-Steckverbinder sind wie folgt aufgeführt:

- Entfernen Sie das Gleichstromkabel ca. 7 mm und demontieren Sie die Überwurfmutter des Steckers (siehe Abbildung 5.3).




Abb. 5.3 Überwurfmutter des Steckers demontieren

- Crimpen der Metallkontakte mit einer Crimpzange wie in Abbildung 5.4 gezeigt.




Abb. 5.4 Crimpen des Kontaktstiftes an den Draht

- Führen Sie den Kontaktstift in den oberen Teil des Steckers ein und schrauben Sie die Überwurfmutter auf den oberen Teil des Steckers (wie in Abbildung 5.5 gezeigt).




Abb. 5.5 Steckverbinder mit aufgeschraubter Überwurfmutter

d) Stecken Sie schließlich die DC-Stecker in den positiven und negativen Eingang des Wechselrichters, wie in Abbildung 5.6 dargestellt.




Abb. 5.6 DC-Eingangsanschluss

Warnung:



Sonnenlicht, das auf das Panel scheint, erzeugt Spannung, und eine hohe Spannung in Reihe kann lebensgefährlich sein. Daher muss das Solarpanel vor dem Anschluss der DC-Eingangsleitung mit einem lichtundurchlässigen Material abgedeckt werden und der DC-Schalter sollte auf "OFF" stehen, da sonst die hohe Spannung des Wechselrichters zu lebensbedrohlichen Zuständen führen kann.

Warnung:



Bitte verwenden Sie den eigenen DC-Stromanschluss aus dem Wechselrichterzubehör. Verbinden Sie nicht die Stecker verschiedener Hersteller miteinander. max. DC-Eingangsstrom sollte 20A betragen. Wird dieser Wert überschritten, kann der Wechselrichter beschädigt werden und ist nicht durch die Deye-Garantie abgedeckt.

5.3 Anschluss der AC-Eingangsklemmen

Schließen Sie die AC-Klemme an der AC-Seite des Wechselrichters an. Die AC-Seite ist mit einphasigen AC-Klemmen ausgestattet, die bequem angeschlossen werden können. Für eine einfache Installation werden flexible Kabel empfohlen. Sie sind wie in Tabelle 5.2 dargestellt.

Warnung:



Verbieten Sie die Verwendung eines einzigen Leistungsschalters für mehrere Wechselrichter und den Anschluss von Lasten zwischen den Leistungsschaltern des Wechselrichters.


Modell	Kabel CSA	AWG	Schutzschalter	Maximale Kabellänge
SUN-1K-G04P1-EU-AM1	0,75mm ²	18	10A/400V	Äußeres Kabel (L+N+PE)20m
SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1	1,0mm ²	16	10A/400V	
SUN-2K-G04P1-EU-AM1	1,0mm ²	16	16A/400V	
SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1	1,25mm ²	16	16A/400V	
SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1	1,25mm ²	16	20A/400V	

Modell	Kabel CSA	AWG	Schutzschalter	Maximale Kabellänge
SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1	1,5mm ²	14	20A/400V	Äuferes Kabel (L+N+PE)20m
SUN-3K-G04P1-EU-AM1	1,5mm ²	14	20A/400V	
SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1	2,5mm ²	12	20A/400V	
SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1	2,5mm ²	12	32A/400V	
SUN-4K-G04P1-EU-AM1	2,5mm ²	12	32A/400V	

Tabelle 5.2 Kabelinformationen

Der AC-Ausgangsstecker ist in drei Teile unterteilt: passende Buchse, Muffe und Dichtungsmuffe, wie in Abbildung 5.7 gezeigt, die Schritte sind wie folgt:

- Schritt 1: Entfernen Sie den Kabdichtungsring und die Hülse nacheinander vom AC-Stecker.
 Schritt 2: Trennen Sie die Hülse von der passenden Buchse, wie in Abbildung 5.7 gezeigt. Der Steckerkörper hat zwei Verriegelungslöcher, und drücken Sie das Verriegelungsventil im Loch nach innen, um die passende Buchse von der Hülse zu trennen.



1. Passende Buchse 2.Hülse 3.Dichtungskern 4.Dichtungsmutter

Abb. 5.7 Aufbau des AC-Steckers

Schritt 3: Verwenden Sie eine Abisolierzange, um den Schutzmantel und die Isolierschicht des AC-Kabels auf die richtige Länge abzuisolieren, wie in Abbildung 5.8 dargestellt.




Abb. 5.8 AC-Kabel abisolieren



Warnung:

Achten Sie auf die Unterscheidung von L, N und PE der Wechselstromkabel.

Schritt 4: Führen Sie die Kabel (L, N, PE) in die Dichtungshülse und die Muffe ein.

Schritt 5: Lösen Sie mit dem Sechskantschraubendreher nacheinander die Schrauben der Buchse, führen Sie jede Kabelader in die entsprechende Buchse ein und ziehen Sie jede Schraube fest. Das Anschlussloch der AC-Anschlussklemmenbeschriftung ist in Abbildung 5.9 dargestellt.




Abb. 5.9 Lochmuster des AC-Anschlusses

Schritt 6: Bringen Sie die Hülse und den Dichtungsring an.

Schritt 7: Schließen Sie die Klemmen wie in Abbildung 5.10 gezeigt an den Wechselrichter an.




Abb. 5.10 AC-Eingangsanschluss

Schritt 8: Nach Anschluss des AC-Verbinder an den Netz-Port (auf Geräte-Unterseite) bringen Sie die Schutzhülse an der Verbindungsstelle an und befestigen Sie sie dann mit Schrauben. Schließen Sie die Klemmen wie in Abb. 5.14 gezeigt an den Wechselrichter an.




Abb. 5.14 Schutzhülse des AC-Steckers




Abb. 5.15 Anbringen einphasiger Schutzhülse

5.4 Der Anschluss der Erdungsleitung

Eine gute Erdung ist gut für die Widerstandsfähigkeit gegen Überspannungsstöße und die Verbesserung der EMI-Leistung. Daher müssen Sie vor dem Anschluss von Wechsel-, Gleichstrom- und Kommunikationskabeln zuerst das Kabel erden. Bei einem Einzelsystem genügt es, das PE-Kabel zu erden. Bei Systemen mit mehreren Maschinen müssen alle PE-Kabel des Wechselrichters mit demselben Erdungskupferzug verbunden werden, um die Äquipotentialverbindung zu gewährleisten. Die Installation des Mantelerdingsdrahtes ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Der externe protektive Erdungsleiter besteht aus dem gleichen Metall wie der Phasenleiter.




Abb. 5.11 Installation des Mantelerdingsdrahtes

Modell	Draht Größe	Kabel(mm^2)	Drehmoment (max.)
1kW	18AWG	0,75 mm^2	8,5Nm
1.5/2kW	16AWG	1,0 mm^2	8,5Nm
2.2/2.5kW	16AWG	1,25 mm^2	8,5Nm
2.7/3kW	14AWG	1,5 mm^2	8,5Nm
3.3/3.6/4kW	12AWG	2,5 mm^2	8,5Nm

Warnung:



Der Wechselrichter verfügt über einen eingebauten Fehlerstrom-Schutzschalter. Ein RCD des Typs A kann zum Schutz gemäß den geltenden Bestimmungen an den Wechselrichter angeschlossen werden. Wenn ein externes Fehlerstrom-Schutzgerät angeschlossen wird, muss dessen Betriebsstrom mindestens 300 mA betragen, da der Wechselrichter sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.

5.5 Max. Überstromschutzeinrichtung

Zum Schutz des AC-Anschlusses des Wechselrichters wird die Installation eines Überstromschutzes empfohlen. Siehe Tabelle 5.3 unten.

Wechselrichter	Nennausgangsspannung (V)	Nennausgangsstrom(A)	Strom für Schutzvorrichtung (A)
SUN-1K-G04P1-EU-AM1	230	4,4A	10
SUN-1,5K-G04P1-EU-AM1	230	6,5A	10
SUN-2K-G04P1-EU-AM1	230	8,7A	16
SUN-2,2K-G04P1-EU-AM1	230	9,6A	16
SUN-2,5K-G04P1-EU-AM1	230	10,9A	20
SUN-2,7K-G04P1-EU-AM1	230	11,8A	20
SUN-3K-G04P1-EU-AM1	230	13,1A	20
SUN-3,3K-G04P1-EU-AM1	230	14,4A	20
SUN-3,6K-G04P1-EU-AM1	230	15,7A	32
SUN-4K-G04P1-EU-AM1	230	17,4A	32

Tabelle 5.3 Empfohlene Stromschützer-Spezifikationen

5.6 Anschluss der Wechselrichterüberwachung

Der Wechselrichter verfügt über die Funktion der drahtlosen Fernüberwachung. Der Wechselrichter mit WiFi-Funktion ist mit einem WiFi-Stecker ausgestattet, um den Wechselrichter mit dem Netzwerk zu verbinden. Die Bedienung des WiFi-Steckers, die Installation, der Internetzugang, das Herunterladen der APP und andere Vorgänge werden in der Anleitung beschrieben.




Abb. 5.12 Internet-Überwachungslösung

5.7 Installation des Datenloggers

Wenn der Wechselrichter das Werk verlässt, ist der Installationsort des Datenloggers durch eine Platte versiegelt, wie in Abbildung 5.13 dargestellt. Entfernen Sie bei der Installation des Datenloggers die Dichtungsplatte, ersetzen Sie sie durch die Dichtungsplatte mit dem Vierkantloch im Zubehör und ziehen Sie die Schrauben fest. Setzen Sie den Datenlogger in die Schnittstelle ein und befestigen Sie ihn mit einer Schraube. Die Konfiguration des Datenloggers muss durchgeführt werden, nachdem verschiedene elektrische Verbindungen hergestellt wurden und der Wechselrichter mit Gleichstrom versorgt wird. Wenn der Wechselrichter mit Gleichstrom versorgt wird, wird festgestellt, ob der Datenlogger normal elektrifiziert ist (die LED-Leuchte leuchtet aus dem Gehäuse).




Abb. 5.13 Installationsschema des Datenloggers

5.8 Konfiguration des Datenloggers

Die Konfiguration des Datenloggers entnehmen Sie bitte den Abbildungen des Datenloggers.

6. Inbetriebnahme und Abschaltung

Bevor Sie den Wechselrichter in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter die folgenden Bedingungen erfüllt, da es sonst zu einem Brand oder einer Beschädigung des Wechselrichters kommen kann. In diesem Fall übernehmen wir keine Verantwortung. Gleichzeitig wird zur Optimierung der Systemkonfiguration empfohlen, die beiden Eingänge an die gleiche Anzahl von Photovoltaik-Modulen anzuschließen.

- a). Die maximale Leerlaufspannung eines jeden Satzes von Photovoltaikmodulen darf unter keinen Umständen 550 Vdc überschreiten.
- b). An jedem Eingang des Wechselrichters sollte derselbe Typ von PV-Modulen in Reihe geschaltet werden.
- c). Die Gesamtausgangsleistung der PV-Anlage darf die maximale Eingangsleistung des Wechselrichters nicht überschreiten, jedes Photovoltaikmodul darf die Nennleistung jedes Kanals nicht überschreiten.

6.1 Inbetriebsetzung des Wechselrichters

Bei der Inbetriebnahme des einphasigen String-Wechselrichters sind folgende Schritte zu beachten:


1. Schalten Sie Startschalter am AC-Schalter ein.
2. Schalten Sie den DC-Schalter des PV-Moduls ein, und wenn das Panel eine ausreichende Startspannung und Leistung liefert, wird der Wechselrichter starten.
3. Der Wechselrichter prüft zunächst die internen Parameter und die Netzparameter, während das Flüssigkristalldisplay anzeigt, dass der Wechselrichter eine Selbstprüfung durchführt.
4. Wenn die Parameter innerhalb des zulässigen Bereichs liegen, erzeugt der Wechselrichter Energie. Die Kontrollleuchte NORMAL leuchtet.

6.2 Abschaltung des Wechselrichters

Beim Abschalten des Wechselrichters sind die folgenden Schritte zu befolgen:

1. Schalten Sie den AC-Schutzschalter aus.
2. Warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie den DC-Schalter (falls vorhanden) aus. Der Wechselrichter schaltet die LCD-Anzeige und alle Anzeigen innerhalb von zwei Minuten aus.

6.3 Anti-PID-Funktion (optional)



Das Anti-PID-Modul repariert den PID-Effekt des PV-Moduls bei Nacht. Das PID-Modul läuft immer, wenn es an AC angeschlossen ist.

Wenn eine Wartung erforderlich ist und der AC-Schalter ausgeschaltet wird, kann die Anti-PID-Funktion deaktiviert werden.



WARNUNG!

Die PID-Funktion ist automatisch. Wenn die Zwischenkreisspannung unter 50 VDC liegt, erzeugt das PID-Modul eine Spannung von 450 VDC zwischen der PV-Anlage und der Erde, ohne dass eine Steuerung oder Ausrüstung erforderlich ist.



WARNUNG!

Wenn Sie den Wechselrichter warten müssen, schalten Sie bitte zuerst den AC-Schalter aus, dann den DC-Schalter, und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie andere Arbeiten durchführen.

6.4 LCD-Nachtstromversorgung (optional)

Fügen Sie eine Leiterplatte hinzu, die den LCD-Bildschirm und den Datenlogger mit Wechselstrom versorgt. Dann kann der Wechselrichter die Verbrauchsdaten nachts in die Cloud-Plattform hochladen. Diese Funktion ist optional.


7. Null-Export-Funktion über Energiezähler

Wenn Sie dies lesen, gehen wir davon aus, dass Sie den Anschluss gemäß den Anforderungen von Kapitel 5 abgeschlossen haben. Wenn Sie Ihren Wechselrichter zu diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen haben und die Null-Export-Funktion nutzen möchten, schalten Sie bitte den AC- und DC-Schalter des Wechselrichters aus und warten Sie 5 Minuten, bis der Wechselrichter vollständig entladen ist. Bitte folgen Sie Abb. 7.1 und Abb. 7.18, um den Energiezähler anzuschließen.

Im Systemschaltplan bezieht sich die rote Linie auf das L-Kabel (L), die blaue Linie auf den Nullleiter (N) und die grüne Linie auf den Erdleiter (PE). Anschluss des RS485-Kabels des Energiezählers an den RS485-Port des Wechselrichters. Es wird empfohlen, einen AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz zu installieren, die Spezifikationen des AC-Schalters werden durch die Leistung der Last bestimmt.

Der AC-Schalter, den wir für den Anschluss an den Wechselrichterausgang empfehlen, ist in Tabelle 5.2 aufgeführt. Wenn der von Ihnen erworbene Wechselrichter keinen integrierten DC-Schalter hat, empfehlen wir Ihnen, einen DC-Schalter anzuschließen. Die Spannung und der Strom des Schalters hängen von der PV-Anlage ab, auf die Sie zugreifen.

Anschlussschema für den EASTRON-Zähler



EASTRON SDM230

Abb. 7.1 EASTRON-Zähler




Abb. 7.2 Anschlussplan EASTRON-Zähler

Meter	SN:2
Power:	0W

Abb. 7.3 Parametereinstellung

Wenn das EASTRON-Messgerät erfolgreich angeschlossen ist, zeigt es SN: 2





Sicherheitshinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Netzeingangskabel mit den Anschlüssen 1 und 3 des Energiezählers und das Wechselrichter-AC-Ausgangskabel mit den Anschlüssen 2 und 4 des Energiezählers verbunden sind.



Warnung:

Bei der endgültigen Installation muss ein gemäß IEC 60947-1 und IEC 60947-2 zertifizierter Trennschalter mit dem Gerät installiert werden.



SDM120CTM-40mA
(ESCT-TA16 120A/40mA)




Abb. 7.4 EASTRON-Zähler





Abb. 7.5 Anschlussplan EASTRON-Zähler

Systemanschlussplan für den CHINT-Zähler



CHINT DDSU666




Abb. 7.6 CHINT-Zähler




Abb. 7.7 Anschlussplan des CHINT-Zählers

Meter SN:1

Power: 0W

Abb. 7.8 Parametereinstellung

Wenn das CHINT-Messgerät erfolgreich angeschlossen ist, zeigt es SN an: 1




Abb. 7.9 CHINT-Zähler





Abb. 7.10 Anschlussplan des CHINT-Zählers

Anschlusschema für den EASTRON-Zähler



EASTRON SDM230

Abb. 7.11 EASTRON-Zähler






Abb. 7.12 EASTRON Anschlussplan (Die Durchleitungstabelle)



SDM120CTM-40mA
(ESCT-TA16 120A/40mA)

Abb. 7.13 EASTRON-Zähler




Abb. 7.14 EASTRON Anschlussplan (Die Durchleitungstabelle)




Abb. 7.15 CHINT-Zähler






Abb. 7.16 CHINT Anschlussplan (Die Durchleitungstabelle)



DDSU666-CT
(CTF16-2K5-100A)

Abb. 7.17 CHINT-Zähler



Shunt	Mst	Shunt	SLU	Shunt	SLU
ShuntQTY	3 <<	ShuntQTY	3 <<	ShuntQTY	3 <<

Abb. 7.18 CHINT Anschlussplan (Die Durchleitungstabelle)

7.1 Verwendung der Null-Export-Funktion

Wenn die Verbindung hergestellt ist, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen, um diese Funktion zu nutzen:

1. Schalten Sie den AC-Schalter ein.
2. Schalten Sie den DC-Schalter ein und warten Sie, bis die LCD-Anzeige des Wechselrichters eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie die Enter-Taste auf dem LCD-Display, um in die Menüoptionen zu gelangen, wählen Sie [Parametereinstellung], um das Setup-Untermenü aufzurufen, und wählen Sie dann [Betriebsparameter], wie in Abbildung 7.19 gezeigt, zu diesem Zeitpunkt geben Sie bitte das Standard-Passwort 1234 ein, indem Sie die Taste [Auf, Ab, Enter] drücken, um in die Schnittstelle zur Einstellung der Betriebsparameter zu gelangen, wie in Abbildung 7.20 gezeigt.



Abb. 7.19 Parametereinstellung



Abb. 7.20 Messgeräteschalter

4. Betätigen Sie die Taste [auf/ab], bewegen Sie den Einstellcursor auf den Energiezähler und drücken Sie die Taste [Enter]. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Energiezähler ein- oder ausschalten, indem Sie die Taste [auf/ab] wählen und die Einstellung mit der Taste [Enter] bestätigen.
5. Bewegen Sie den Cursor auf [OK], drücken Sie [Enter], um die Einstellungen zu speichern und die Seite mit den Betriebsparametern zu verlassen, andernfalls sind die Einstellungen ungültig.
6. Wenn die Einstellung erfolgreich war, können Sie zur Menüoberfläche zurückkehren und die LCD-Anzeige durch Drücken der Taste [auf/ab] auf [Startseite] umschalten. Wenn [Zählerleistung XXW] angezeigt wird, ist die Einstellung der Null-Export-Funktion abgeschlossen, wie in Abbildung 7.21 dargestellt.



Abb. 7.21 Null-Export-Funktion über Energiezähler einschalten


7. Wenn die Zählerleistung XXW positiv ist, bedeutet dies, dass das Netz die Last versorgt und kein Strom ins Netz eingespeist wird. Wenn die Zählerleistung negativ ist, bedeutet dies, dass PV-Energie ins Netz verkauft wird.
8. Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss warten Sie auf den Start des Wechselrichters. Wenn die Leistung des PV-Arrays dem aktuellen Stromverbrauch entspricht, wird der Wechselrichter eine bestimmte Leistung beibehalten, um die Leistung des Netzes ohne Rückfluss auszugleichen.

7.2 Fühlerklemme (optional)

Die Funktion besteht darin, die Leistung des Wechselrichters schnell an die Leistung des Benutzers und der Solarmodule anzupassen und zu verhindern, dass die Leistung des Wechselrichters in das Stromnetz eingespeist wird. Diese Begrenzer-Funktion ist optional. Wenn Sie den Wechselrichter mit Begrenzer kaufen, ist ein Stromwandler im Lieferumfang enthalten, der für die Begrenzer-Funktion erforderlich ist.

7.2.1 Null-Export-Funktion über Stromwandler

Wenn Sie dies lesen, gehen wir davon aus, dass Sie den Anschluss gemäß den Anforderungen in Kapitel 5 durchgeführt haben. Wenn Sie Ihren Wechselrichter zu diesem Zeitpunkt in Betrieb hatten und die Begrenzer-Funktion nutzen möchten, schalten Sie bitte den AC- und DC-Schalter des Wechselrichters aus und warten Sie 5 Minuten, bis der Wechselrichter vollständig entladen ist. Schließen Sie dann den Stromwandler an die Begrenzerschnittstelle des Wechselrichters an. Vergewissern Sie sich, dass sie zuverlässig angeschlossen sind, und der Stromwandler sollte an den stromführenden Draht der eingehenden Leitung geklemmt werden. Um Ihnen die Nutzung der eingebauten Begrenzer-Funktion des Wechselrichters zu erleichtern, haben wir einen Schaltplan erstellt, wie in Abbildung 7.23 dargestellt. Die roten Linien sind mit der Leitung des Versorgungsnetzes verbunden (L), die blaue Linie zeigt die Null-Leitung (N), die gelbe grüne Linie zeigt die Erdungsleitung (PE). Wir empfehlen die Installation eines AC-Schalters zwischen der Wechselrichtersteckdose und dem Stromnetz, wobei die Spezifikationen des AC-Schalters von der Lastkapazität abhängen. Der AC-Schalter, den wir für den Anschluss an den Wechselrichterausgang empfehlen, ist in Tabelle 5.1 aufgeführt. Wenn der von Ihnen erworbene Wechselrichter keinen integrierten DC-Schalter hat, empfehlen wir Ihnen, einen DC-Schalter anzuschließen. Die Spannung und der Strom des Schalters hängen von der PV-Anlage ab, auf die Sie zugreifen.



(Der Pfeil des Stromwandler zeigt auf das Netz)




Abb. 7.23 Anschlusschema der Sensorklemme

7.3 Verwendung der Begrenzer-Funktion

Wenn die Verbindung hergestellt ist, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen, um diese Funktion zu nutzen:

1. Schalten Sie den AC-Schalter ein.
2. Schalten Sie den DC-Schalter ein und warten Sie, bis die LCD-Anzeige des Wechselrichters eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie die Enter-Taste auf dem LCD-Display, um in die Menüoptionen zu gelangen, wählen Sie [Parametereinstellung], um das Setup-Untermenü aufzurufen, und wählen Sie dann [Betriebsparameter], wie in Abbildung 7.24 gezeigt, zu diesem Zeitpunkt geben Sie bitte das Standard-Passwort 1234 ein, indem Sie die Taste [Auf, Ab, Enter] drücken, um in die Schnittstelle zur Einstellung der Betriebsparameter zu gelangen, wie in Abbildung 7.25 gezeigt.



Abb. 7.24 Parametereinstellung



Abb. 7.25 Endschalter

4. Betätigen Sie die Taste [auf/ab], stellen Sie den Cursor auf die Grenzwertfunktion und drücken Sie die Taste [Enter]. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Grenzwertfunktion mit der Taste [auf/ab] ein- oder ausschalten; drücken Sie die Taste [Enter], um die Einstellung zu bestätigen.
5. Bewegen Sie den Cursor auf [Bestätigen], drücken Sie ENTER, um die Einstellungen zu speichern und die Seite mit den Betriebsparametern zu verlassen, andernfalls sind die Einstellungen ungültig.
6. Wenn die Einstellung erfolgreich war, können Sie zur Menüoberfläche zurückkehren und die LCD-Anzeige durch Drücken der Taste [auf/ab] auf [Startseite] umschalten. Wenn die Anzeige [Utility Power] lautet, sind die Einstellungen der Begrenzer-Funktion abgeschlossen. Wie in Abbildung 7.26 dargestellt.



* Dieser Punkt ist bei einigen FW-Versionen nicht verfügbar.

Abb. 7.26 Begrenzer-Funktion einschalten

7. Wenn [utility power] positiv angezeigt wird, bedeutet dies, dass Netzstrom verbraucht wird und es keinen Rückfluss gibt. Wenn [utility power] negativ angezeigt wird, bedeutet dies, dass überschüssige PV-Energie ins Netz fließt oder die Pfeilrichtung des Stromwandlers in die falsche Richtung zeigt. Bitte lesen Sie mehr in Kapitel 7.
8. Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss warten Sie auf den Start des Wechselrichters. Wenn die Leistung des PV-Arrays der aktuellen Leistungsaufnahme entspricht, wird der Wechselrichter eine bestimmte Leistung aufrechterhalten, um der Leistung des Netzes ohne Rückfluss entgegenzuwirken.

7.4 Hinweise zur Verwendung der Null-Export-Funktion

Zu Ihrer Sicherheit und für den Betrieb der Begrenzer-Funktion des Wechselrichters geben wir Ihnen die folgenden Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Sicherheitshinweis:



Im Null-Export-Modus empfehlen wir dringend, dass die beiden PV-Anlagen aus der gleichen Anzahl von PV-Paneelelen der gleichen Größe bestehen, damit der Wechselrichter besser auf die Leistungsbegrenzung reagieren kann.

Sicherheitshinweis:




Wenn die Versorgungsleistung negativ ist und der Wechselrichter keine Ausgangsleistung hat, bedeutet dies, dass die Ausrichtung des Stromwandlers falsch ist. Bitte schalten Sie den Wechselrichter aus und ändern Sie die Ausrichtung des Stromwandlers.

(bei Verwendung des Begrenzers zeigt der Pfeil des Stromwandlers auf das Netz)

7.5 Wie können Sie die Lastleistung Ihrer PV-Netzkopplungsanlage auf der Überwachungsplattform abrufen?

Wenn Sie die Lastleistung des Systems abfragen möchten und wissen möchten, wie viel Energie (KWH) in das Netz eingespeist wird (die Ausgangsleistung des Wechselrichters wird zunächst für die Versorgung der Last verwendet und die überschüssige Energie wird dann in das Netz eingespeist). Sie müssen auch den Zähler gemäß Abbildung 7.12 anschließen. Nach erfolgreichem Anschluss zeigt der Wechselrichter die Lastleistung auf dem LCD-Display an. **Bitte stellen Sie aber nicht „Zähler EIN“ ein.** Außerdem können Sie die Lastleistung auf der Überwachungsplattform einsehen. Das Verfahren zur Einstellung der Anlage wird im Folgenden beschrieben.

Gehen Sie zunächst auf die SOLARMAN-Plattform (<https://pro.solarmanpv.com>, dieser Link ist für SOLARMAN-Händlerkonten; oder <https://home.solarmanpv.com>, dieser Link ist für SOLARMAN-Endbenutzerkonten); auf der Anlagen-Homepage und klicken Sie auf „Bearbeiten“ .



Und dann wählen Sie den Anlagentyp „Eigenverbrauch“ .

Anlage bearbeiten

Grundlegende Angaben

Angaben zum System

Angaben zum Ertrag

Angaben zum Besitzer

• Adresse: YongJiang Road, Beilun,NingBo, 315806, China

• Koordinaten: Längengrad: 121 • 46 • 19.03 • 10 Bezugsg. 29 • 53 • 36.11 • Zeitzone: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi Erstellungszeitpunkt: 2020/04/08

Angaben zum System

Anlagentyp: Wohngebäude Systemtyp: Eigenverbrauch

• Kapazität (kWp): Anzahl: 30 0-300

Zusammenklappen ▲

Zweitens, gehen Sie auf die Anlagenseite, wenn sie die PV-Leistung, die Lastleistung und die Netzeistung anzeigen, was bedeutet, dass die Konfiguration korrekt ist.

String-Wechselrichter Solarstation 013209

String-Wechselrichter Solar Sta... • Teilweise offene • Keine Alarne Tag herbeieilen

Abdeckung

Flussdiagramm Produktion Verbrauch Netz

Produktionsleistung 9.52 kW Kapazität 30 kWp

Nutzleistung 6.87 kW

10°C 5°C/13°C Sonnig 4 m/s 05:55 18:05 10°C 13°C 17°C 18°C

MO


Abmessung: 2021/03/21 09:35:33

10°C 5°C/13°C Sonnig 4 m/s 05:55 18:05 10°C 13°C 17°C 18°C

5°C 9°C 9°C 10°C


DI MI DO FR

3/23 3/24 3/25 3/26



8. Allgemeiner Betrieb

Während des normalen Betriebs zeigt das LCD-Display den aktuellen Status des Wechselrichters an, einschließlich der aktuellen Leistung, der Gesamterzeugung, eines Balkendiagramms für den Leistungsbetrieb und der Wechselrichter-ID, usw. Drücken Sie die Aufwärts- und die Abwärts-Taste, um die aktuelle Gleichspannung, den Gleichstrom, die Wechselspannung, den Wechselstrom, die Temperatur des Wechselrichterkühlers, die Versionsnummer der Software und den Status der WiFi-Verbindung des Wechselrichters anzuzeigen.



***Hinweis: Diese Parameter stehen zur Verfügung, wenn das Messgerät erfolgreich angeschlossen wurde. Andernfalls werden sie nicht angezeigt.**

Abb. 8.1 LCD-Flussdiagramm

8.1 Die Ausgangsschnittstelle

In der Ausgangsschnittstelle können Sie PV-Leistung, PV-Spannung, Netzspannung, Wechselrichter-ID, Modell und andere Informationen überprüfen.



Abb. 8.2 Die Ausgangsschnittstelle

Drücken Sie auf [AUF] oder [AB], um die Gleichspannung, den Gleichstrom, die Wechselspannung, den Wechselstrom und die Temperatur des Wechselrichterkühlers zu überprüfen (die Temperatur kann nur durch langes Drücken der Taste [ESC] angezeigt werden. [Eingabe]).



Abb. 8.3 Informationen zu PV-Eingangsspannung und -Strom



Abb. 8.4 Informationen zum AC-Betriebszustand



Abb. 8.5 Zeit




Abb. 8.6 Zählerleistung



Abb. 8.7 Elektrische Energie

ImpEp: Täglich vom Netz bezogene Energie;
Gesamt: Gesamte aus dem Netz bezogene Energie.




Abb. 8.8 Elektrische Energie



Abb. 8.9 Lastleistung



Abb. 8.10 Lastverbrauch



Abb. 8.11 PV-Erzeugung

8.2 Untermenüs im Hauptmenü

Im Hauptmenü gibt es fünf Untermenüs.

8.2.1 Geräteinformationen

Device Info. <<	GL3000 SN-01
Fault Record	PF:0,000
ID:2222224332	Inv1400
Inv1400	Lcd0238

Abb. 8.12 Geräteinformationen

Sie können die LCD-Software Lcd0238 und die Steuersoftwareversion Inv1400 sehen. In dieser Schnittstelle gibt es Parameter wie z. B. die Nennleistung und die Kommunikationsadressen.

8.2.2 Fehlerspeicher

Es können acht Fehleraufzeichnungen im Menü gespeichert werden, einschließlich der Zeit, und die Kunden können sie je nach Fehlercode bearbeiten.

Device Info.	1 F35 220209 02
Fault Record <<	2 F35 220120 08

Abb. 8.13 Fehlerspeicher

8.2.3 EIN/AUS-Einstellung

ON / OFF <<	Turn ON <<
Setup	Turn OFF
Turn ON	Turn OFF
OK << Cancel	OK << Cancel

Abb. 8.14 EIN/AUS-Einstellung

Wenn „Ausschalten“ ausgewählt und „OK“ zur Überprüfung gedrückt wird, wird der Betrieb sofort eingestellt. Es befindet sich dann im Aus-Status. Wenn die Option „Einschalten“ erneut angekreuzt wird, geht das Gerät erneut in das Selbsttestprogramm. Wenn es den Selbsttest bestanden hat, beginnt es wieder zu laufen.

8.2.4 Einstellung der Parameter

Es gibt vier Unter menüs im „Setup“ . Die Einstellungen umfassen Systemparameter, Betriebsparameter, Schutzparameter und Kommunikationsparameter. Alle diese Informationen dienen als Referenz für die Wartung.




Abb. 8.15 Untermenüs der Parametereinstellungen

8.3 Einstellung der Systemparameter

Zu den Systemparametern gehören die Zeiteinstellung, die Spracheinstellung, die Displayeinstellung und die Werkseinstellung.



Abb. 8.16 System-Parameter

20200522 OK
08:11:21 Cancel

English <<
Polski

Abb. 8.17 Zeit

P CCK <<
Nederland

Abb. 8.18 Sprache

Bright Kepp <<
Delay time 05S

Abb. 8.19 LCD-Bildschirmeinstellungen

Delay time 05S
OK << Cancel

Abb. 8.20 Verzögerungszeit einstellen

Confirm Reset <<
Cancel

Abb. 8.21 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

I Confirm <<
Cancel

Abb. 8.22 Wiederherstellen einstellen

8.4 Einstellung der Betriebsparameter



Warnung:

Passwort erforderlich - nur für zugangsberechtigte Techniker. Unbefugter Zugriff kann zum Verlust der Garantie führen. Das anfängliche Passwort lautet 1234.



Warnung:

Das „--“ Symbol in der unteren rechten Ecke zeigt an, dass das Gerät nicht über diese Funktion verfügt.



Abbildung 8.23 Passwort

8.4.1 ActiveP-Einstellung

ActiveP	0%
QMode	---- <<

ActiveP: Einstellung der Ausgangswirkleistung in %

Abb. 8.24

Uref	---
ReactP	0,0% <<

ReactiveP: Einstellung der abgegebenen Blindleistung in %

Abb. 8.25

PF	-1.000
Fun_ISO	OFF <<

PF: Leistungs-Faktor

Fun_ISO: Erkennung des Isolationswiderstands

Abb. 8.26

Fun_RCD	OFF
SelfCheck	0s <<

Fun_RCD: Fehlerstromerfassung

Selftest: Zeit für den Selbsttest des Wechselrichters. Der Standardwert 60s

Abb. 8.27

Island	OFF
Meter	OFF <<

Island: Anti-Insel-Schutz

Meter: Wenn der Wechselrichter mit dem Zähler verbunden ist, stellen Sie hier auf ON.

Abb. 8.28

Exp_Mode	AUG	Exp_Mode	MIN
CT_Ratio	1 <<	CT_Ratio	1 <<
MFR	AUTO <-	MFR	ACREL <-
Back	<<	Back	<<
MFR	EASTRON <-	MFR	CHNT <-
Back	<<	Back	<<

Abb. 8.29 Zähler

Limiter	ON <<	Einspeisung %: Hier wird eingestellt, wie viel Leistung ins Netz eingespeist werden kann. Zum Beispiel, Einspeisung=50% des 6W Modells, was bedeutet, dass max. Dieser Parameter ist nur gültig, wenn ein Zähler angeschlossen ist und die Zählerfunktion "ON" ist.
Feed-in	0x	
MPPT Num	0	
WindTurbine	<<	

Abb. 8.30

U1: 0,0U <- 0,0A	U2: 0,0U <- 0,0A
U3: 0,0U <- 0,0A	U4: 0,0U <- 0,0A
U5: 0,0U <- 0,0A	U6: 0,0U <- 0,0A
U7: 0,0U <- 0,0A	U8: 0,0U <- 0,0A

U9: 0,00 <- 0,0A	U10: 0,00 <- 0,0A
U11: 0,00 <- 0,0A	U12: 0,00 <- 0,0A
DC1→ Wind OFF DC1→ Wind OFF	OK Cancel <<

Abb. 8.31 Windturbine

ARC	---
OFDerate	--- <-

Abb. 8.32 Störlichtbogen-Erkennung

OFDerate	---
UFUprate	--- <<

OFDerate: Überfrequenz Abstiegsrate
UFUprate: Unterfrequenz Anstiegsrate

WGra	---
WGraStr	--- <<

PU	---
PowerLim	--- <<

LURT	---
HURT	ON <<

DRM	---
Sunspec	OFF

Abb. 8.33 Wirkleistungsabfall

Sunspec	OFF
OK	<< Cancel

Sunspec	ON
OK	<< Cancel

8.5 Einstellung des Schutzparameters

Warnung:

Nur für Ingenieure.

Wir stellen die Parameter entsprechend den Sicherheitsanforderungen ein, so dass die Kunden sie nicht zurücksetzen müssen. Das Passwort ist dasselbe wie in 8.4 Parameter ausführen



Abb. 8.34 Passwort




Abb. 8.35 Rastereinstellung

OverVolt Lv3	OverVolt Lv3
Point 240,0U <<	Delay 1000ms <<
OverVolt Lv2	OverVolt Lv2
Point 240,0U <<	Delay 1000ms <<
OverVolt Lv1	OverVolt Lv1
Point 240,0U <<	Delay 1000ms <<
UnderVolt Lv1	UnderVolt Lv1
Point 235,0U <<	Delay 1000ms <<
UnderVolt Lv2	UnderVolt Lv2
Point 235,0U <<	Delay 1000ms <<
UnderVolt Lv3	UnderVolt Lv3
Point 235,0U <<	Delay 1000ms <<
OverFreq Lv3	OverFreq Lv3
Point 52,00Hz <<	Delay 1000ms <<
OverFreq Lv2	OverFreq Lv2
Point 52,00Hz <<	Delay 1000ms <<
OverFreq Lv1	OverFreq Lv1
Point 52,00Hz <<	Delay 1000ms <<
UnderFreq Lv1	UnderFreq Lv1
Point 48,00Hz <<	Delay 1000ms <<

UnderFreq Lv2	UnderFreq Lv2
Point 48.00Hz <<	Delay 1000ms <<
UnderFreq Lv3	UnderFreq Lv3
Point 48.00Hz <<	Delay 1000ms <<
Reconnection	Reconnection
Uup ----- <<	Udown ----- <<
Reconnection	Reconnection
Fup ----- <<	Fdown ----- <<
OU 10 Minutes	OU 10 Minutes
Enable ----- <<	Point ----- <<
Point ----- <<	Grid 127/220U <<
Grid 127/220U <<	OK Cancel <<

Abb. 8.36 Erweitert

8.6 Einstellung der Komm.-Parameter

Address: 16 <<
BaudRate: 9600

Abb. 8.37 Datenlogger Modbus Adresse

BaudRate: 9600
Meter: AUTO

Abb. 8.38 Der aktuell erkannte Zähler



9. Reparatur und Wartung

String-Wechselrichter müssen nicht regelmäßig gewartet werden. Allerdings beeinträchtigen Schmutz oder Staub die thermische Leistung des Kühlkörpers. Es ist besser, ihn mit einer weichen Bürste zu reinigen. Wenn die Oberfläche zu schmutzig ist und die Anzeige von LCD und LED-Lampe beeinträchtigt, können Sie sie mit einem feuchten Tuch reinigen.

Gefahr durch hohe Temperaturen:



Wenn das Gerät in Betrieb ist, ist die lokale Temperatur zu hoch und die Berührung kann zu Verbrennungen führen. Schalten Sie den Wechselrichter aus und warten Sie, bis er abgekühlt ist, dann können Sie ihn reinigen und warten.

Sicherheitshinweis:



Für die Reinigung der Teile des Wechselrichters dürfen keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder ätzende Materialien verwendet werden.

10. Fehlerinformationen und -bearbeitungen

Der Wechselrichter wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Normen für netzgekoppelte Anlagen hinsichtlich Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit entwickelt. Vor der Auslieferung an den Kunden wurde der Wechselrichter mehreren Tests unterzogen, um seinen optimalen Betrieb und seine Zuverlässigkeit sicherzustellen.

10.1 Fehlercode

Im Falle eines Fehlers wird auf dem LCD-Bildschirm eine Alarmsmeldung angezeigt. In diesem Fall kann der Wechselrichter die Einspeisung von Energie in das Netz unterbrechen. Die Alarmsbeschreibung und die entsprechenden Alarmsymbole sind in Tabelle 10.1 aufgeführt.

Fehlercode	Beschreibung	Ein Netz - Einphasig
F01	DC-Eingang Verpolungsfehler	Überprüfen Sie die Polarität des PV-Eingangs.
F02	Dauerhafter Fehler der DC-Isolationsimpedanz	Überprüfen Sie das Erdungskabel des Wechselrichters.
F03	DC-Ableitstromfehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F04	Erdungsfehler GFDI	Prüfen Sie den Anschluss des Solarmoduls.
F05	Fehler beim Lesen des Speichers	Fehler beim Lesen des Speichers (EEPROM). Starten Sie den Wechselrichter neu, wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.
F06	Fehler beim Schreiben des Speichers	Fehler beim Schreiben des Speichers (EEPROM). Starten Sie den Wechselrichter neu, wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.
F07	Durchgebrannte GFDI-Sicherung	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F08	GFDI Fehler bei Erdungsberührung	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F09	IGBT durch übermäßigen Spannungsabfall beschädigt	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.

Fehlercode	Beschreibung	Ein Netz - Einphasig
F10	Ausfall der Stromversorgung des Hilfsschalters	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F11	AC-Hauptschütz-Fehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F12	AC-Hilfsschütz-Fehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F13	Arbeitsmodus geändert/ Netzmodus geändert	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F14	DC-Firmware Überstrom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F15	AC-Firmware Überstrom	1. Der interne AC-Sensor oder die Erkennungsschaltung auf der Steuerplatine oder das Verbindungskabel sind möglicherweise lose. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder den Deye Service.
F16	GFCI(RCD) AC-Leckstromfehler	1. Dieser Fehler bedeutet, dass der durchschnittliche Leckstrom über 300mA liegt. Prüfen Sie, ob die DC-Stromversorgung oder die Solarmodule in Ordnung sind, dann prüfen Sie die "Testdaten-> „dil“-Wert ist ungefähr 120; dann prüfen Sie den Leckstromsensor oder den Schaltkreis (folgende Abbildung). Die Überprüfung der Testdaten erfolgt über ein großes LCD-Display. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder den Deye Service.
F17	Dreiphasenstrom, Überstromfehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F18	AC-Überstromfehler der Hardware	1. Überprüfen Sie den AC-Sensor oder die Erkennungsschaltung auf der Steuerplatine oder das Anschlusskabel. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu oder setzen Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder den Deye Service.
F19	Alle Hardwarefehler Synthese	1. Wenn der Wechselrichter läuft, tritt F19 auf, wenn der WiFi-Stecker angeschlossen ist. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu oder setzen Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder den Deye Service.
F20	DC-Überstromfehler der Hardware	Nicht verfügbar.
F21	DC-Leckstromfehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F22	Notstop (wenn eine Stopptaste vorhanden ist)	Bitten Sie Ihren Installateur um Hilfe.
F23	AC-Ableitstrom ist transienter Überstrom	1. Dieser Fehler bedeutet, dass der Leckstrom plötzlich über 30 mA liegt. Prüfen Sie, ob die DC-Stromversorgung oder die Solarmodule in Ordnung sind, und prüfen Sie dann, ob der „Testdaten-> „dil“-Wert etwa 120 beträgt; prüfen Sie dann den Leckstromsensor oder den Stromkreis. Prüfen Sie die Testdaten mit Hilfe der großen LCD-Anzeige. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.
F24	Fehler der DC-Isolationsimpedanz	1. Prüfen Sie den Vpe-Widerstand auf der Hauptplatine oder die Erkennung auf der Steuerplatine. Prüfen Sie, ob die PV-Paneele in Ordnung sind. In vielen Fällen ist dieses Problem ein PV-Problem. 2. Prüfen Sie, ob das PV-Panel (Aluminiumrahmen) gut geerdet ist und der Wechselrichter gut geerdet ist. Öffnen Sie die Abdeckung des Wechselrichters und prüfen Sie dann, ob das innere Erdungskabel gut am Gehäuse befestigt ist. 3. Prüfen Sie, ob das AC/DC-Kabel und die Klemmleiste einen Kurzschluss mit der Erde haben oder die Isolierung beschädigt ist. 4. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.
F25	DC-Rückführungsfehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F26	Die DC-Sammelschiene ist unsymmetrisch	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.

Fehlercode	Beschreibung	Ein Netz - Einphasig
F27	DC-Endisolationsfehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F28	Wechselrichter 10 DC hoch Fehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F29	AC-Lastschalterfehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F30	Ausfall des AC-Hauptschützes	1. Relais und AC-Spannung der Relais prüfen. 2. Treiberschaltung der Relais prüfen. 3. Prüfen Sie, ob die Software für diesen Wechselrichter nicht geeignet ist. (Alte Wechselrichter haben keine Funktion zur Erkennung von Relais) 4. Starten Sie den Wechselrichter neu, wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Installateur oder den Deye Service.
F31	DC Boost Soft-Start	Nicht verfügbar.
F32	Wechselrichter 2 DC hoch Fehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F33	AC-Überstrom	Der AC-Stromwandler oder sein Schaltkreis hat ein Problem. Prüfen Sie, ob der Wechselrichtertyp nicht richtig ist.
F34	AC-Strom über Last	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F35	Kein AC-Netz	1. AC-Netzspannung prüfen. AC-Spannungserkennungsschaltung prüfen. Prüfen Sie, ob der AC-Stecker in gutem Zustand ist. Prüfen Sie, ob die Spannung des AC-Netzes normal ist. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.
F36	AC-Netzphasenfehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F37	AC-Dreiphasen-Spannungsunsymmetrie-Fehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F38	AC-Dreiphasenstrom-Unsymmetrie-Fehler	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F39	AC-Überstrom (ein Zyklus)	1. AC-Stromwandler und seinen Stromkreis überprüfen. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.
F40	DC-Überstrom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F41	AC-Leitung W,U Überspannung	Überprüfen Sie die Einstellung des AC-Spannungsschutzes. Prüfen Sie die Spannungsdifferenz zwischen LCD und Messgerät. Prüfen Sie auch, ob alle AC-Kabel fest und korrekt angeschlossen sind.
F42	AC-Leitung W,U Unterspannung	Überprüfen Sie die Einstellung des AC-Spannungsschutzes. Prüfen Sie, ob das AC-Kabel zu dünn ist. Prüfen Sie den Spannungsunterschied zwischen der LCD-Anzeige und dem Messgerät.
F43	AC-Leitung V,W Überspannung	Nicht verfügbar.
F44	AC-Leitung V,W Unterspannung	Nicht verfügbar.
F45	AC-Leitung U,V Überspannung	Nicht verfügbar.
F46	AC-Leitung W,U Unterspannung	Nicht verfügbar.
F47	AC-Überfrequenz	Überprüfen Sie die Einstellung des Frequenzschutzes.
F48	AC-Unterfrequenz	Überprüfen Sie die Einstellung des Frequenzschutzes.
F49	U-Phasen-Netzstrom DC-Komponente Überstrom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F50	V-Phasen-Netzstrom Gleichstromkomponente über Strom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.

Fehlercode	Beschreibung	Ein Netz - Einphasig
F51	W-Phasen-Netzstrom Gleichstromkomponente über Strom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F52	AC-Induktor A, Phasenstrom Gleichstrom hoch	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F53	AC-Induktor B, Phasenstrom Gleichstrom hoch	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F54	AC-Induktor C, Phasenstrom Gleichstrom hoch	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F55	DC-Sammelschienenspannung ist zu hoch	1. Überprüfen Sie die PV-Spannung und die Ubus-Spannung und deren Erkennungsschaltung. Wenn die PV-Eingangsspannung den Grenzwert überschreitet, reduzieren Sie bitte die Anzahl der in Reihe geschalteten Solarmodule. 2. Für die Ubus-Spannung überprüfen Sie bitte die LCD-Anzeige.
F56	DC-Sammelschienenspannung ist zu niedrig	1. Es zeigt an, dass die PV-Eingangsspannung zu niedrig ist und tritt immer am frühen Morgen auf. 2. Prüfen Sie die PV-Spannung und die Ubus-Spannung. Wenn der Wechselrichter läuft, wird F56 angezeigt, vielleicht ist der Treiber defekt oder die Firmware muss aktualisiert werden. 3. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.
F57	AC-Umkehrspülung	AC-Umkehrspülung
F58	AC Netz U Überstrom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F59	AC-Netz V Überstrom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F60	AC-Netz W Überstrom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F61	Reaktor A Phase Überstrom	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F62	Überstrom in Phase B des Reaktors	Der Code erscheint nur selten. Ist bisher noch nie aufgetreten.
F63	ARC-Fehler	1. Überprüfen Sie die Kabelverbindung des PV-Moduls und beheben Sie den Fehler; 2. Bitten Sie uns um Hilfe, wenn Sie nicht in den Normalzustand zurückkehren können.
F64	Hohe Temperatur des IGBT-Kühlkörpers	1. Prüfen Sie den Temperatursensor. Prüfen Sie, ob die Firmware für die Hardware geeignet ist. Prüfen Sie, ob der Wechselrichter das richtige Modell ist. 2. Starten Sie den Wechselrichter neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur oder den Deye-Service.

Tabelle 10.1 Fehlercodes und ihre Lösungen

Sicherheitshinweis:



Wenn Ihr String-Wechselrichter eine der in Tabelle 10.1 gezeigten Fehlerinformationen aufweist und Sie das Gerät zurückgesetzt haben, das Problem aber immer noch nicht gelöst ist, wenden Sie sich bitte an unseren Händler und geben Sie die folgenden Details an:

1. Seriennummer des Wechselrichters;
2. Der Verteiler/Händler des Wechselrichters (falls vorhanden);
3. Installationsdatum;
4. Beschreibung des Problems (einschließlich LCD-Fehlercode und LED-Sternchenanzeige);
5. Ihre Kontaktangaben.

11. Spezifikation

Modell	SUN-1K-G04P1 -EU-AM1	SUN-1.5K-G04P1 -EU-AM1	SUN-2K-G04P1 -EU-AM1	SUN-2.2K-G04P1 -EU-AM1	SUN-2.5K-G04P1 -EU-AM1
PV String Eingangsdaten					
Max. DC Leistung (kW)	1,3	2	2,6	2,9	3,3
Max. DC-Eingangsspannung (V)			550		
DC-Eingangsspannung beim Start (V)			80		
PV-Eingangsspannungsbereich (V)			80-550		
MPPT-Betriebsbereich (V)			70-500		
Nenn-DC-Eingangsspannung (V)			360		
MPPT-Volleistungsspannungsbereich (V)	90-500	140-500	180-500	225-500	225-500
Max. Kurzschlussstrom (A)			30		
Max. DC-Eingangsstrom (A)			20		
Anzahl von MPPT/Strings pro MPPT			1/1		
MAX Rückspeisestrom des Wechselrichters (A)			0		
Ausgangsdaten (AC)					
Nennausgangsleistung (kW)	1	1,5	2	2,2	2,5
Max. Wirkleistung (kW)	1,1	1,65	2,2	2,42	2,75
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A)	4,4	6,5	8,7	9,6	10,9
Max. AC-Ausgangsstrom (A)	4,8	7,2	9,6	10,6	12
Max. Ausgangsfehlerstrom (A)	8,8	13	17,4	19,2	21,8
Max. Ausgangs-Überstromschutz (A)			35,8		
Nennspannung / Bereich			230V	0,85Un-1,1Un	
Form des Netzanschlusses				L+N+PE	
Nenn-Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz)				50Hz/45Hz-55Hz	
Ausgangsleistungsfaktor			0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend		
Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi)				<3%	
DC-Stromeinspeisung				<0,5%In	
Wirkungsgrad					
Max. Wirkungsgrad	97,3%	97,3%	97,3%	97,3%	97,3%
Euro-Wirkungsgrad	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%	96,9%
MPPT-Wirkungsgrad				>99%	
Schutz der Geräte					
DC Verpolungsschutz			Ja		
AC-Ausgangs-Überstromschutz			Ja		
AC-Ausgangs-Überspannungsschutz			Ja		
AC-Ausgangs-Kurzschlusschutz			Ja		
Thermischer Schutz			Ja		
Überwachung der Isolationsimpedanz der DC-Klemmen			Ja		
Überwachung von DC-Komponenten			Ja		
Überwachung von Erdschlussstrom			Ja		
Störlichtbogen-Schutzschalter (AFCI)			Optional		
Überwachung des Stromnetzes			Ja		
Überwachung des Inselschutzes			Ja		
Erdschlusserkennung			Ja		
DC-Eingangsschalter			Ja		
Schutz vor Überspannungslastabfall			Ja		
Residualstrom-Detektion(RCD)			Ja		
Überspannungsschutzstufe			TYPE II(DC),TYPE II(AC)		

Schnittstelle	
Kommunikationsschnittstelle	RS485/RS232
Überwachungs-Modus	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional)
Bildschirm	LCD+LED
Allgemeine Daten	
Betriebstemperaturbereich (°C)	-25 bis +65°C,>45°C Leistungsminderung
Zulässige Umgebungsfeuchte	0-100%
Zulässige Höhenlage (m)	2000m
Lärm (dB)	≤ 35dB
Schutztart	IP 65
Wechselrichter-Topologie	Nicht-isoliert
Überspannungskategorie	OVC II(DC),OVC III(AC)
Abmessungen des Gehäuses (BxHxT mm)	280×272,5×171,5 (Ohne Steckverbinder und Halterungen)
Gewicht [kg]	5,6
Garantie(Jahr)	Standard 5 Jahre, erweiterte Garantie
Kühlmodus	Natürliche Kühlung
Netzregelung	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105
Sicherheit EMC/Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

Modell	SUN-2.7K-G04P1 -EU-AM1	SUN-3K-G04P1 -EU-AM1	SUN-3.3K-G04P1 -EU-AM1	SUN-3.6K-G04P1 -EU-AM1	SUN-4K-G04P1 -EU-AM1
PV String Eingangsdaten					
Max.DC Leistung (kW)	3,5	3,9	4,3	4,7	5,2
Max. DC-Eingangsspannung (V)			550		
DC-Eingangsspannung beim Start (V)			80		
PV-Eingangsspannungsbereich (V)			80-550		
MPPT-Betriebsbereich (V)			70-500		
Nenn-DC-Eingangsspannung (V)		360		420	
MPPT-Volleistungs-Spannungsbereich (V)	270-500	270-500	330-500	325-500	360-500
Max. Kurzschlussstrom (A)			30		
Max. DC-Eingangsstrom (A)			20		
Anzahl von MPPT/Strings pro MPPT			1/1		
MAX Rückspeisestrom des Wechselrichters (A)			0		
Ausgangsdaten (AC)					
Nennausgangsleistung (kW)	2,7	3	3,3	3,6	4
Max.Wirkleistung (kW)	2,97	3,3	3,63	3,96	4,4
AC-Netz-Nennausgangsstrom (A)	11,8	13,1	14,4	15,7	17,4
Max. AC-Ausgangsstrom (A)	13,0	14,4	15,8	17,3	19,2
Max. Ausgangsfehlerstrom (A)	23,6	26,2	28,8	31,4	34,8
Max. Ausgangs-Überstromschutz (A)	35,8			47,4	
Nennspannung / Bereich		230V	0,85Un-1,1Un		
Form des Netzanschlusses			L+N+PE		
Nenn-Ausgangsnetzfrequenz/Bereich (Hz)			50Hz/45Hz-55Hz		
Ausgangsleistungsfaktor			0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend		
Gesamte harmonische Stromverzerrung (THDi)			<3%		
DC-Stromeinspeisung			<0,5%In		
Wirkungsgrad					
Max. Wirkungsgrad	97,3%		97,5%		
Euro-Wirkungsgrad	96,9%		97,0%		
MPPT-Wirkungsgrad			>99%		
Schutz der Geräte					
DC Verpolungsschutz			Ja		
AC-Ausgangs-Überstromschutz			Ja		
AC-Ausgangs-Überspannungsschutz			Ja		
AC-Ausgangs-Kurzschlusschutz			Ja		
Thermischer Schutz			Ja		
Überwachung der Isolationsimpedanz der DC-Klemmen			Ja		
Überwachung von DC-Komponenten			Ja		
Überwachung von Erdschlussstrom			Ja		
Störlichtbogen-Schutzschalter (AFCI)			Optional		
Überwachung des Stromnetzes			Ja		
Überwachung des Inselschutzes			Ja		
Erdschlusserkennung			Ja		
DC-Eingangsschalter			Ja		
Schutz vor Überspannungslastabfall			Ja		
Residualstrom-Detektion(RCD)			Ja		
Überspannungsschutzstufe			TYPE II(DC),TYPE II(AC)		

Schnittstelle	
Kommunikationsschnittstelle	RS485/RS232
Überwachungs-Modus	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional)
Bildschirm	LCD+LED
Allgemeine Daten	
Betriebstemperaturbereich (°C)	-25 bis +65°C,>45°C Leistungsminderung
Zulässige Umgebungsfeuchte	0-100%
Zulässige Höhenlage (m)	2000m
Lärm (dB)	≤ 35dB
Schutztart	IP 65
Wechselrichter-Topologie	Nicht-isoliert
Überspannungskategorie	OVC II(DC),OVC III(AC)
Abmessungen des Gehäuses (BxHxT mm)	280×272,5×171,5 (Ohne Steckverbinder und Halterungen)
Gewicht [kg]	5,6
Garantie(Jahr)	Standard 5 Jahre, erweiterte Garantie
Kühlmodus	Natürliche Kühlung
Netzregelung	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105
Sicherheit EMC/Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

12. EU-Konformitätserklärung

im Geltungsbereich der EU-Richtlinien



- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU (EMV)
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (LVD)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU (RoHS)

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. bestätigt hiermit, dass die in diesem Dokument beschriebenen Produkte mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der oben genannten Richtlinien übereinstimmen. Die vollständige EU-Konformitätserklärung und das Zertifikat finden Sie unter <https://www.deyeinverter.com/download/#string-inverter>.

EU Declaration of Conformity

Product: **Grid-connected PV Inverter**

Models: SUN-1K-G04P1-EU-AM1;SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1;SUN-2K-G04P1-EU-AM1;

SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1;SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1;SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1;

SUN-3K-G04P1-EU-AM1;SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1;SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1;SUN-4K-G04P1-EU-AM1;

Name and address of the manufacturer: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Also this product is under manufacturer's warranty.

This declaration of conformity is not valid any longer: if the product is modified, supplemented or changed in any other way, as well as in case the product is used or installed improperly.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU;the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU;the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive 2011/65/EU.

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

LVD:	
EN 62109-1:2010	●
EN 62109-2:2011	●
EMC:	
EN IEC 61000-6-1:2019	●
EN IEC 61000-6-2:2019	●
EN IEC 61000-6-3:2021	●
EN IEC 61000-6-4:2019	●
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	●
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	●
EN IEC 61000-3-11:2019	●
EN 61000-3-12:2011	●
EN 55011:2016/A2:2021	●

Nom et Titre / Name and Title:

Bard Dai

Senior Standard and Certification Engineer

宁波德业变频技术有限公司

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Au nom de / On behalf of:

Date / Date (yyyy-mm-dd):

A / Place:

2023-09-27

Ningbo, China

EU DoC - v1

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Add. : No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Tel. : +86 (0) 574 8622 8957

Fax. : +86 (0) 574 8622 8852

E-mail : service@deye.com.cn

Web. : www.deyeinverter.com



30240301003603